

Řezací plotr GCC

Rychlá instalace

Děkujeme za nákup plotru GCC. Tento dokument popisuje rychlou instalaci řezacího plotru. Více informací naleznete v manuálech, které jste obdrželi s nákupem řezacího plotru.

Krok 1 – kontrola balení

Zkontrolujte si obsah balení podle manuálu k řezacímu plotru. Následující součástky by měli být součástí balení všech typů strojů.

- Řezací plotr GCC
- Instalační CD
- AC napájecí kabel, USB kabel, RS-232 kabel
- Pinzeta
- Gelová krycí páska


Krok 2 – Připojení a instalace

1. Zapněte řezací plotr a připojte ho pomocí USB do počítače. Po chvíli bude zařízení nalezeno. V tuto chvíli NEODPOJUJTE USB, dokud neskončí instalace.
2. Vložte CD do CD-ROM mechaniky. Po vložení CD-ROMu vyberte z nabídky model stroje a vyberte verzi Vašeho operačního systému a typ procesoru – 32 bitová nebo 64bitová. (Například Win 7/ Vista / XP [32-bit driver])

* Model RX je použit jako příklad k ilustraci kroků instalace.



3. Kliknutím na tlačítko „Next ->“ spustíte instalaci driveru.



Poznámka: Nejnovější drivery naleznete na stránkách www.refo.cz v sekci podpora -> soubory ke stažení.

4. Instalace může zabrat několik minut. Po dokončení instalace uvidíte zprávu, která informuje o nainstalování driveru. Kliknutím na tlačítko OK máte plotr nainstalovaný.

Instalace řezacího softwaru

Obsahem balení je i řezací software GCC GreatCut. Následujte kroky v tomto rychlém návodu k jeho úspěšné instalaci

Klikněte na tlačítko „Online registration“ v menu instalačního CD nebo jděte na stránku <http://gccvoucher.eurosystems.lu/>

1. Vložte sériový kód k softwaru, který můžete nalézt buď nalepený na CD nebo na papírovém obalu od CD.



2. Pokračujte instalací, vložte Vaše kontaktní údaje (nejdůležitější je email) a zkontrolujte si, že vkládáte všechny údaje bez háčeků a čárek. Po potvrzení těchto údajů Vám dojde email obsahující registrační údaje. *Poznámka: Na freemaily jako seznam, centrum, gmail může doručení emailu chvíli trvat. Buďte trpěliví.*
3. Nyní nainstalujte GCC GreatCut z Instalačního CD kliknutím na GreatCut -> Install GreaCut
4. Po instalaci **restartujte PC**, spusťte program a vložte licenční údaje, které jste obdrželi emailem.
5. Více informací k řezacímu softwaru GCC GreatCut naleznete v příslušném manuálu.